

История

- [Общие сведения](#)
- [Описание полей на экране "История"](#)
- [Экспорт записей истории](#)
- [Удаление истории](#)

В этом разделе рассмотрим экран "История".

Общие сведения

- На экране "История" отображаются события, записанные в истории прибора.
- На каждой странице отображается по 20 событий.
- Максимальное количество событий, которое может быть записано в истории прибора, – 32768.

Общий вид экрана "История":

Номер п/п	Время события	Номер объекта тревоги	Код события	Событие	Зона/Раздел	Пользователь/Направление	Питание, В	ContactID
77	17.08.2022 20:59:03	0088	627.1	Вход в режим программирования	0	98 (12)345678	13.8	008818162700098C
76	17.08.2022 20:30:39	0088	147.1	Тревога: Нет связи с датчиком	0	13 (12)345678	13.8	008818114700013D
75	17.08.2022 20:22:00	0088	602.1	Автоматический тест	0	(12)345678	13.8	0088181602000006
74	17.08.2022 20:20:52	0088	628.1	Выход из режима программирования	0	98 (12)345678	13.8	008818162800098B
73	17.08.2022 20:18:38	0088	627.1	Вход в режим программирования	0	98 (12)345678	13.8	008818162700098C
72	17.08.2022 19:18:07	0088	628.1	Выход из режима программирования	0	98 (12)345678	13.8	008818162800098B
71	17.08.2022 19:16:45	0088	627.1	Вход в режим программирования	0	98 (12)345678	13.8	008818162700098C

Показано записей: 1 - 20 из 77 / 4 < >

[Обновить страницу](#)

[Экспорт вычитанной истории в Excel](#) [Очистить историю](#)

[Экспорт вычитанной истории в txt](#) [Вычитать записей](#)


Версия: mega1.001.162 (20:59:05) Соединение установлено (localhost:7790) > Подключен (K-5M.004.004)

Описание полей на экране "История"



Для актуализации информации воспользуйтесь ссылкой "Обновить страницу".

Поле на экране "История"	Описание
Номер п/п	Порядковый номер события.
Время события	Дата и время, в которое было сформировано событие.
Номер объекта	Номер объекта, по которому сформировано событие. Задаётся на экране "Разделы" в поле "Номер объекта".
Код тревоги	Код события ContactID.
Событие	Расшифровка события.
Раздел	Номер раздела, в котором сформировано событие. Номера разделов задаются на экране "Разделы" в поле "Номер".

Зона /пользователь	Номер зоны/кода пользователя/брелока/клавиатуры/ключа ТМ, который фигурирует в событии.
Направление	<p>Канал связи, через который было передано событие.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Если в поле "Направление" появляется восклицательный знак, то по этому направлению события не были переданы на пульт охранного предприятия.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Цвет номера канала отображает, по каким каналам были отправлены события. <ul style="list-style-type: none"> • Красный – канал, по которому не отправлены события; • Зелёный – канал, по которому события успешно отправлены. • Если в поле "Направление" все номера каналов красные, но нет восклицательного знака, то данное событие не должно отправляться по этим каналам согласно настройкам фильтров в разделе "Каналы связи". </div>
Питание, В	Показатель напряжения питания в момент, когда было сформировано событие.
ContactID	Событие, представленное в виде кода ContactID.


Экспорт записей истории

 Историю событий, записанных в прибор, можно сохранить в формате таблицы Excel или текстового файла txt.

- Для экспорта записей истории укажите количество экспортируемых записей в поле справа от ссылки "Вычитать записей".
- Вычитайте указанное количество записей истории, воспользовавшись ссылкой "Вычитать записей".
- Нажмите на ссылку "Экспорт вычитанной истории в Excel" или "Экспорт вычитанной истории в txt" в зависимости от того, в каком формате требуется экспортировать историю.

Удаление истории

Для удаления истории из памяти прибора воспользуйтесь ссылкой "Очистить историю".

 При удалении истории события удаляются только из памяти прибора, в мониторинговом программном обеспечении история событий остаётся.