

# Настройка с помощью SMS

## Оглавление

Настройка с помощью SMS.....	1
Описание.....	1
Команды.....	1
Примеры использования.....	2

## Описание

Охранная панель поддерживает удалённую настройку с помощью SMS-сообщений.

Для настройки отправьте необходимую команду на номер SIM-карты, установленной в охранной панели. При этом:

1. При назначенном **Мастер-коде** (см. раздел [«Пользователи»](#), [«Доступ к прибору»](#)) необходимо действовать следующим образом:  
Отправьте команду `+CHECK_MASTER_CODE` с корректным мастер-кодом. После этого будет предоставлен доступ к настройке охранной панели с помощью SMS-команд. Отправьте необходимые команды в течении 60 секунд. Через 60 секунд для настройки охранной панели с помощью SMS потребуется повторная отправка команды `+CHECK_MASTER_CODE`
2. Если в охранной панели не был назначен Мастер-код, будут приняты и выполнены любые полученные команды.



Обратите внимание, что для возможности настройки охранной панели с помощью указанных команд, номер телефона, с которого будет производиться отправка сообщений, должен быть внесен в список инженерных номеров, или должна быть разрешена настройка прибора с любого номера (см. раздел [«Пользователи»](#), [«Инженерные номера»](#)).

## Команды

Команда	Описание	Синтаксис
<code>+CHECK_MASTER_CODE</code>	Отправка мастер-кода для доступа к охранной панели в течении 60 секунд.	<code>+CHECK_MASTER_CODE=1,"&lt;МК&gt;"</code> Где <b>&lt;МК&gt;</b> – <b>Мастер-код</b> - четыре цифры.
<code>+REBOOT</code>	Удаленная перезагрузка охранной панели.	<code>+REBOOT=1,1</code>
<code>+MG_GO_SERVER</code>	Принудительное подключение прибора к серверу по GPRS-online на указанное время. Подключение ведется через SIM-карту, на которую пришла SMS.	<code>+MG_GO_SERVER=1,&lt;В&gt;,"&lt;А&gt;",&lt;П&gt;</code> Где <b>&lt;В&gt;</b> - Время в минутах, на которое производится подключение, далее перезагрузка и выполнение основного алгоритма каналов связи. <b>&lt;А&gt;</b> - IP адрес или доменное имя сервера <b>&lt;П&gt;</b> - Порт сервера

## Примеры использования

- Пример №1. Необходимо перезагрузить прибор, в котором установлен мастер-код по умолчанию (1234). Для этого достаточно отправить одну SMS.

+REBOOT=1,1

+REBOOT=1,1

- Пример №2. Необходимо перезагрузить прибор, в котором установлен мастер-код 1122. Для этого нужно отправить две SMS подряд.

+CHECK\_MASTER\_CODE=1,"1122"

+REBOOT=1,1

+CHECK\_MASTER\_CODE=1,"1122"

+REBOOT=1,1

- Пример №3. Необходимо, чтобы прибор, в котором установлен мастер-код по умолчанию (1234), временно на 10 минут подключился по GPRS к серверу sup.ritm.ru на порт 9619. Для этого достаточно отправить одну SMS.

+MG\_GO\_SERVER=1,10,"sup.ritm.ru",9619

+MG\_GO\_SERVER=1,10,"sup.ritm.ru",9619

- Пример №4. Необходимо, чтобы прибор, в котором установлен мастер-код 2022, временно на 15 минут подключился по GPRS к серверу 188.134.10.215 на порт 9270. Для этого нужно отправить две SMS подряд.

+CHECK\_MASTER\_CODE=1,"2022"

+MG\_GO\_SERVER=1,15,"188.134.10.215",9270

+CHECK\_MASTER\_CODE=1,"2022"

+MG\_GO\_SERVER=1,15,"188.134.10.215",9270