

Инженерные номера

- [Общие сведения](#)
- [Описание полей на экране "Инженерные номера"](#)

В данном разделе рассмотрим экран "Инженерные номера".

Общие сведения

- На экране "Инженерные номера" задаётся список номеров, которые имеют доступ к настройке панели через CSD-соединение (GSM-сеть).
- В список инженерных номеров могут входить до восьми номеров.



Настройка через CSD-соединение возможна только при использовании специального оборудования (модемов) и программного обеспечения компании «Ритм» — Ritm.conf и Ritm Configure.

Общий вид экрана "Инженерные номера":

10.78.19.84:53462 - Контакт GSM-5M (Mega v.1)

Настройки

- Сведения о приборе
- Аппаратная конфигурация
- Дата и время
- Системные события
- Разделы
- Радиосистема 433 >
- Выходы >
- Шлейфы >
- Пользователи ▾
 - Ключи TM/ карты
 - Коды пользователей
 - Экранная клавиатура
 - Доступ к прибору
 - Инженерные номера**
- Порт 1-wire >
- Параметры APN
- Параметры LAN
- SMS сообщения
- Каналы связи
- Проводные клавиатуры
- Температура
- Порт RS485
- Блокировка
- История
- Обновление
- Карта
- Сервис

Инженерные номера

Номер 1

Номер 2

Номер 3

Номер 4

Номер 5

Номер 6

Номер 7

Номер 8

Разрешить настройку прибора с любого номера

Если список инженерных номеров пустой, то инженерными считаются любые произвольные номера

Версия: mega1.001.162 (20:20:57) Соединение установлено (localhost:7788) > Подключен (K-5M.004.004)

Описание полей на экране "Инженерные номера"

Поле	Описание
Номер 1-8	<p>В этом поле указывается номер телефона, с которого может производиться подключение и настройка прибора.</p> <div><ul style="list-style-type: none">• Если в момент входящего звонка с разрешённого номера установлено соединение GPRS, то оно разрывается.• Если на панель поступает звонок с неопределённого номера, то панель принимает звонок на 2 секунды, после чего разрывает соединение.</div>

Разрешить
настройку прибора с
любого номера

Если в этом поле установлена отметка, то настройка прибора через CSD-соединение может производиться с любого номера.



Для настройки панели только с определённых инженерных номеров укажите телефонные номера в формате 8XXXXXXXXX или +7XXXXXXXXX и не устанавливайте отметку в поле "Разрешить настройку прибора с любого номера".