

# Беспроводные периферийные устройства

## Инструкция по замене элементов питания

## Общие сведения

Настоящая инструкция содержит сведения, необходимые для замены элементов питания в беспроводных периферийных устройствах, производства фирмы Ритм.



*Производите замену элементов питания только сухими руками! Не выбрасывайте старые элементы питания с остальными отходами!*

## Порядок действий

Для корректной замены элементов питания в устройств необходимо:

1. Открыть крышку корпуса устройства. Вытащить плату (если потребуется).
2. Достать использованный элемент питания.
3. Нажать на кнопку тампера или кратковременно замкнуть контакты держателя элемента питания токопроводящим материалом. Данная процедура требуется для разряда заряженных конденсаторов.
4. Соблюдая полярность, вставить новый элемент питания.
5. Закрыть крышку корпуса устройства.
6. Не допускать тревоги в течении трёх периодов автотеста. Для значений по умолчанию в радиомодулях и клавиатурах – 18 минут, а для остальных устройств – 12 минут.
7. Утилизировать старые элементы питания в соответствии с местными законами и правилами по охране окружающей среды.